



INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z RUSKIEJ BANI

1. Przed rozpaleniem pieca beczka powinna być napełniona wodą (wężem ogrodowym przez górę beczki; kran z wodą stoi zaraz koło bali) tak, **aby w beczce otwory na wlot i wylot wody z pieca były zanurzone pod wodą.**
2. Podczas palenia w piecu, popielnik powinien znajdować się w piecu.
3. Do palenia w piecu używamy **tylko i wyłącznie drewna** (jest z boku dużej wiaty).
4. **Zawsze zachowujemy szczególną ostrożność, ponieważ piec i komin mocno nagrzewają się oraz mogą spowodować poważne oparzenia ciała przy dotknięciu pieca czy kamina.**
5. Nie używamy do rozpalenia w piecu takich rzeczy jak gaz czy paliwo. Jedynie dozwolona jest **podpałka – grillowa/kominkowa.**
6. Do regulacji intensywności palenia, otwieramy lub zamykamy drzwiczki wentylacyjne.
7. Woda w beczce nagrzej się szybciej, jeżeli w trakcie grzania pokrywa beczki będzie założona.
8. Rekomendowana woda do kąpieli w beczce to **36-40** stopni celsjusza.
9. **Nie można spuszczać wody z bani.** Woda jest regularnie wymieniana oraz utrzymywana w czystości.
10. Z bani korzystamy na własną odpowiedzialność, za dzieci korzystające z bani odpowiadają opiekunowie prawni.
11. Prosimy o zachowanie szczególnej uwagi nad dziećmi podczas korzystania z bani. Dzieci nie powinny pozostawać bez nadzoru i opieki także podczas przygotowywania bani do rozpoczęcia kąpieli.

